

## スタンドパイプ取扱マニュアル

1 道路の消火栓を使用。



2 消火栓鍵で開けます。

蓋は重量があるため、開閉の際に腰を痛めないよう、また手や足を挟まないよう注意します。



3 フタを開けたら、倒れてこないようスピンドルドライバーを差します。



4 最初はサビが出るので、しばらく水を流します。

※ お水ではなくて管がさびているそうです。




5 スタンドパイプはどの方向にも接続可能なので、ホースを伸ばす方向に差します。音がするまで差込み、抜けないようにしっかり確認します。(噴水にならないため)



6 ホースを接続します。ここでも抜けないようにしっかり確認します。



7 ホースに筒先を装着します。



8 バルブを開けて放水。



※スタンドパイプ使用中は、歩行者等が転落することのないよう、カラーコーンなどの目印を設置するとともに、使用者の1人が監視する必要があります。